

GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):
163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO

LATERAIS EXTERNAS

ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO

TAMPA / ABAS


ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO

FUNDO

ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO

ÁREA DE COLA

SEM INFORMAÇÕES



EMBALAGENS 10



GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):

163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO



ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO:

163,6 X 158,4 MM


163,3 X 158,4 MM

LATERAIS EXTERNAS


TAMPA / ABAS

FUNDO

ÁREA DE COLA



EMBALAGENS 10



GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):
163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

LATERAIS EXTERNAS




ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO:
47 X 158 MM

TAMPA / ABAS

FUNDO

ÁREA DE COLA



EMBALAGENS 10



GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):
163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

LATERAIS EXTERNAS

TAMPA / ABAS


ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO:

47 X 43,5 MM

163 X 98,7 MM

FUNDO

ÁREA DE COLA



EMBALAGENS 10



GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):
163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

LATERAIS EXTERNAS


TAMPA / ABAS

FUNDO



ÁREA LIVRE PARA IMPRESSÃO:
163 X 98,7 MM

ÁREA DE COLA



EMBALAGENS 10





GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE

MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):
163 X 47 X 158 MM

FRENTE/VERSO

LATERAIS EXTERNAS


TAMPA / ABAS

FUNDO

ÁREA DE COLA



SEM INFORMAÇÕES



EMBALAGENS 10



GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE


MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):

163 X 47 X 158 MM

EMBALAGEM LANCHE

GABARITO PARA DOWNLOAD



ATENÇÃO:

Este espaço de informações possui dobra.

Área de sangra:
Seu arquivo
deve estar sangrado
até o contorno laranja.

Margem de segurança:
Suas informações
devem ir no máximo
até o contorno azul
(3mm da margem).

DOBRA

CORTE

COLA

EMBALAGENS 10





GUIA EXPLICATIVO

ENTENDA COMO MONTAR SUA ARTE


MODELO: CAIXA PARA LANCHE

DIMENSÕES (FECHADA):

163 X 47 X 158 MM

EMBALAGEM LANCHE

GABARITO
PARA DOWNLOAD



DOBRA

CORTE

COLA

EMBALAGENS 10



DESCARTE
SELETIVO